




## [ distanziatore coperchio | cover spacer ]






### ELEMENTO | ELEMENT

### CODICE | CODE

Descr.	HDG	AISI 304	AISI 316
Distanziatore coperchio interno / Internal cover spacer	S0DC0001	S0DC0011	S0DC0021
Distanziatore coperchio esterno / External cover spacer	S0DC0002	S0DC0012	S0DC0022

29



## [ fissaggio coperchio | cover fixing ]



### ELEMENTO | ELEMENT

### CODICE | CODE

Descr.	AISI 304	AISI 316
Dado M4 / Nut M4	VIDM04	VYDM04
Rondella piana D4 / Washer D4	VIRP04	VYRP04
Gancio fissaggio coperchio / Hook cover fixing	VIG432	VYG432



### ELEMENTO | ELEMENT

### CODICE | CODE

Descr.	AISI 304	AISI 316
Vite fissaggio coperchio 4x25 / Cover fixing screw 4x25	VIA425	VYA425
Piastrina fissaggio coperchio / Plate cover fixing	VIFC04	VYFC04

PTR

[ accessori | accessories ]